

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

LAMPER

**ПОДВЕСНЫХ САДОВЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ НА СОЛНЕЧНОЙ
БАТАРЕЕ**

SLR-RB-80/SLR-WB-80

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку подвесного садового светильника на солнечной батарее. Перед началом использования светильника, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники предназначены для освещения придомовой территории, садовых участков, дополнительного декора отдельных элементов сада. Заряжаются от прямых солнечных лучей, соответственно не требуют подключения к электросети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP44
Напряжение аккумулятора	1,2 В
Температурный режим использования	0...+40 °С
Срок службы	5 лет

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед установкой необходимо провести наружный осмотр светильника. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений солнечной панели, рассеивателя и других частей светильника.
- Снимите крышку светильника, повернув ее против часовой стрелки.
- Удалите изолирующую прокладку у аккумулятора (при ее наличии).
- Переверните выключатель в положение «ON».
- Верните крышку в исходное положение.
- Подвесьте светильник в месте его эксплуатации. Не рекомендуется установка устройства в местах с отсутствием доступа прямых солнечных лучей.
- Следите за тем, чтобы ничто не закрывало солнечную панель.
- Оставьте светильник на зарядки не менее чем на 5 часов. Рекомендуемое время зарядки аккумулятора — 1 день.
- После использования светильника переведите выключатель в положение «OFF».

- Арт. 602-232 имеет возможность выбора режима свечения — теплый белый или RGB.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы светильника соблюдайте меры безопасности и условия эксплуатации:

- Следите за чистой солнечной панелью. В случае попадания на солнечную панель пыли, грязи и т. п., аккуратно удалите ее мягкой тканью.
- Не погружайте светильник в воду.
- В случае пасмурной/облачной погоды рекомендуется продлить время зарядки аккумулятора.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию светильника.
- Не пользуйтесь светильником, если он поврежден или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать светильник самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизируйте светильник согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка светильника допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение светильника необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Материал	Размер	Аккумулятор	Количество
602-231	SLR-RB-80	RGB	Металл, пластик	Ø80×110 мм	40 мАч	1
602-232	SLR-WB-80	Теплый белый + RGB	Металл, пластик, стекло	Ø60×90 мм	2/3 AA 300 мАч	2

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель	
Артикул производителя	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на аккумулятор (ввиду естественного износа при длительном использовании или долгом хранении эффективность аккумулятора может быть снижена).
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ООО «СДС».

АДРЕС ИМПОРТЕРА: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/или изделии.

