




NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**АКРИЛОВАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ФИГУРА**



**Благодарим за выбор продукции
торговой марки NEON-NIGHT!**

Внимательно изучите данное руководство
для правильного, безопасного и комфортного
использования светодиодной акриловой фигуры.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловые светодиодные фигуры состоят из металлического каркаса, акрила и светодиодов. Применяются для оформления и создания новогодней атмосферы в кафе, ресторанах, торговых центрах, магазинах, на площадях, в частных домах и квартирах. Все фигуры укомплектованы понижающим трансформатором, что обеспечивает безопасность, а также имеют степень защиты IP65, что позволяет использовать их как в помещении, так и на улице.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Акриловая фигура – 1 шт.
- Адаптер питания – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим свечения	Постоянное
Температурный режим использования	-40...+50 °С
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Срок службы	5 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Размеры, см	Количество	Цвет свечения	Мощность, Вт	Напряжение, В
513-101	«Олень мама»	115×155	1900	Белый	114	24
513-104	«Олень мама коричневая»	130×100	2850	Белый	120	24
513-105	«Олень папа коричневый»	153×115×28	3500	Белый	190	24
513-106	«Олененок коричневый»	85×71×20	800	Белый	48	24
513-121	«Белый медведь»	175×100	3832	Белый	230	24
513-132	«Синие дельфины»	48×65	136	Белый	9	24
513-133	«Романтичные дельфины»	30×35	128	Синий	8	24
513-182	«Санта Клаус»	210×75×60	4400	Белый	264	24
513-183	«Приветствующий Санта Клаус»	76×120	320	Белый	6	31
513-202	«Семья пингинов»	40×36	80	Белый	3,6	31
513-240	«Медвежонок в красном колпаке»	45×56	200	Белый	12	24
513-244	«Северный олень»	69×30×95	420	Белый	16	24
513-249	«Белый медведь»	51×53	200	Белый	8	24
513-267	«Мишка»	60	200	Белый	8	24
513-268	«Медвежонок»	30	80	Белый	3	24
513-270	«Северный олень»	45	100	Белый	4	24
513-271	«Северный олень»	130	380	Белый	14	24
513-272	«Санта Клаус приветствует»	60	200	Белый	8	24

Артикул	Наименование	Размеры, см	Количество	Цвет свечения	Мощность, Вт	Напряжение, В
513-273	«Санта Клаус приветствует»	30	40	Белый	2	24
513-274	«Снеговик с шарфом»	60	200	Белый	8	24
513-275	«Снеговик с шарфом»	30	40	Белый	2	24
513-281	«Пятнистый олень»	50×75	200	Белый	3,6	4,5
513-282	«Снеговик в шляпе»	38×72	160	Белый	3,6	4,5
513-283	«Снеговик в синих варежках»	31×59	96	Белый	1,35	4,5
513-302	«Белый медведь»	80×55	400	Белый	36	24
513-305	«Бурый олень»	78×130	380	Белый	23	24
513-331	«Снеговик в наушниках»	60	16	Белый	1	24
513-332	«Лошадка»	38×38	60	Белый	3,6	31
513-342	«Поросенок с крылышками»	35×24	112	Розовый	7	24
513-346	«Семья снегирей»	16×13	40	Белый	1,35	4,5
513-401	«Овца»	30	56	Белый	6	24

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Рекомендуется подключать фигуру через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам фигуры.
- Фигура не должна соприкасаться с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию светильника, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте изделие в воду.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать светильник самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте фигуру и проведите наружный осмотр изделия.
- При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.
- Подключите фигуру к сети, используя адаптер, идущий в комплекте поставки.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки фигуры используйте мягкую сухую ткань или салфетку.
- Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащий замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара

Модель (артикул производителя)

Место продажи

Дата продажи

Печать и подпись продавца

Подпись покупателя

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»

Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /
№8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

