



Технические характеристики:

Артикул	Напряжение, В	Выходной ток, А	Выходная мощность, Вт	Размеры, мм	Входное напряжение	110-220 В
					Частота сети	50/60 Гц
					Степень защиты	IP67
200-005-2	0,5	5	117×29×21		от -10°С	
200-015-2	1	12	117×29×21		до +40°С	
200-024-2	2	24	183×30×20			
200-036-2	3	36	222×29×21			
200-045-2	4,5	50	178×45×34			
200-072-2	6	72	182×72×45			
200-100-2	8,3	100	178×70×43			
200-150-2	12,5	150	210×70×43			
200-200-2	16,7	200	238×130×60			
200-300-2	25	300	250×130×61			
200-005-6	0,5	5	115×30×20			
200-100-8	8,3	100	178×82×16			
200-150-8	12,5	150	198×58×32			
201-024-2	1	24	162×29×21			
201-072-2	3	72	134×50×25			
201-200-2	8,3	200	238×130×60			
201-100-6	4,5	100	210×74×44			
201-100-8	4,5	100	178×62×16			
201-150-8	6,25	150	198×58×32			



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку блока питания ТМ REXANT!

Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.
Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Описание и назначение

Источник питания – оборудование, предназначенное для преобразования переменного напряжения в постоянное. Используется для LED продукции, систем безопасности, видеонаблюдения и питания прочих низковольтных систем.

Установка и использование

- Внимание! Работы по монтажу и подключению изделия должен проводить квалифицированный специалист, имеющий соответствующий допуск по электробезопасности!
- После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- До начала монтажа изделия необходимо отключить электропитание, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Убедитесь в том, источник питания подобран верно по характеристикам, исходя из расчетов предполагаемой нагрузки. Рекомендуется подбирать источник питания исходя из запаса +20 % к необходимой нагрузке.
- Смонтируйте блок питания в необходимом месте.
- Соблюдая полярность, подключите к выходным проводам, обозначенными символами «+V» (красный провод), «-V» (черный провод), соответствующую нагрузку. Соблюдая маркировку, подключите к входным клеммам, обозначенным символами «L» (коричневый провод), «N» (синий), соответствующие сетевые провода. Подключите провод защитного заземления к проводу с обозначением «» (желтый/зеленый).
- Включите электропитание.

Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Не погружайте изделие в воду.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию изделия.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

- Обеспечьте достаточную вентиляцию изделия, не оборачивайте его, в том числе не закрывайте вентиляционные отверстия и не помещайте изделие в скрытые полости.
- В противном случае необходимо использовать принудительную вентиляцию. В случае увеличения температуры окружающей среды и самого изделия, мощность источника питания снижается.
- Внимание! Эксплуатация источника питания вне помещений возможна только при наличии у него соответствующей степени защиты для уличного использования (IP67).

Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25...+50 °C

Утилизация

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Срок службы 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации

Изготовитель: «Лин'ян КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF CO., Ltd.».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа».

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путятово, д. 11

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

